

本体内部洗浄のおすすめ

本体内のポンプや配管内部などに付着した汚れを洗浄し、ヒーターやポンプの負荷をクリアし元通りにします。故障を防ぎ長持ちさせるには配管洗浄を3～6ヶ月に1度を目安に行ないましょう。(取扱説明書8ページに記載)

●準備

- ①ろ過材はフィルターケースごとすべて外します。
- ②薬局やホームセンター等で市販の液体配管洗浄剤を用意します。ジョンソン製のパイプユニッシュ推奨。

●バケツを利用する方法

- ①浴槽のお湯を捨て、10～15ℓほどの深めのバケツを用意し、入水口・出水口が隠れるようにいっぱいのお湯(水)を入れます。
- ②運転ボタンを押してバケツの中で先に循環を開始し、設定温度は45度にします。
※呼び水が必要になることがあります。その場合は取扱説明書をご参考ください。
- ③循環中のバケツに液体配管洗浄剤(パイプユニッシュの場合)を200ccほど注ぎ、1時間ほど運転します。
※洗浄剤は手に触れると危険ですので、必ずバケツのお湯を循環させてから入れてください。



- ④1時間ほど経ったら循環中のバケツに蛇口か水道ホースで水を注ぎ、溢れさせながら泡が出なくなるまですすぎ運転をします。すすぎ後は浴槽を洗浄し、お湯を張って通常運転してください。

●浴槽のまま洗浄する方法

- ①浴槽のお湯は入水口・出水口が隠れている状態で、少なめにします。
- ②45度に設定し、循環運転しながら液体配管洗浄剤(パイプユニッシュ)を800cc(1本)ほど注ぎ、3時間ほど運転します。
- ③運転を止めて浴槽のお湯を捨めます。水道ホースで水を入水口から強めに注ぐか、浴槽に水を張り循環運転して本体内をすすぎます。

ご自分で内部洗浄するのは大変だし、時間もないという方へ。専門スタッフがお伺いし、本体配管内部の汚れをキレイに洗浄します。

ご愛用者価格 ¥16,200 (地域によりましては別途出張費がかかる場合があります)

0120-044-026 【受付時間：平日10時～18時・FAXは常時】 FAX 011-700-4071
ユニオンテクノス販売 (株) 《ショールーム》〒001-0034 札幌市北区北34条西2丁目1-5-1F <http://www.eco-26.com>