



Type-SGR

Manual ver. 3.2



UNION TECHNOS SALES INC.

取扱説明書 保証書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願いいたします。またお取り付けの際は本書および取付工事マニュアルにしたがい、正しくお取り付け願います。本書の巻末は保証書になっております。本書は大切に保管願います。

《目次》

ページ	内容
1・2	安全上のお知らせ
3	システム構造図
4	付属品
5・6	本体取り付け・始動方法
7	コントロールパネルの操作方法
8	洗浄・交換・お手入れ方法
9	このようなときはQ&A
10	アフターサービスと保証について
11	保証書・仕様